

Meest voorkomende toepassingsgebieden van Ten Cate tentdoekqualiteiten



Toepassingsgebied

Doeksoort

	Ten Cate Cotton			Ten Cate Solair		Ten Cate All Season			
	Cotton Lightweight	Cotton Standard	Cotton Top	Cotton Excellent	Solair Standard	Solair Top	All Season Residential	All Season Touring	All Season Design
Caravanvoortenten		•	•		•		•	•	
Dak			•				•	•	•
Luifel		•					•	•	•
Vouwwagens			•	•	•			•	
Dak			•	•		•		•	
Luifel			•	•				•	
Bungalowtenten		•			•		•	•	
Dak			•			•	•	•	•
Luifel							•	•	•
Piramidetenten			•	•					
Huttentent	•	•	•		•				
Koepel- en tunneltentent	•	•	•				•	•	
Bivak- en bijzettentent	•	•	•						
Scouting- en groepstentent			•			•			
Binnententent		•			•				

Verwijderen van vlekken

Vlekken

Advies

- Bessen
 - Droog tentdoek borstelen en eventueel met tuinslang en water reinigen (géén hogedrukreiniger gebruiken); verder niets aan doen.
- Vogelpoep
 - Droog tentdoek borstelen en eventueel met tuinslang en water reinigen (géén hogedrukreiniger gebruiken); verder niets aan doen.
- Hars
 - Droog tentdoek borstelen; verder niets aan doen.
- Zand
 - Droog tentdoek borstelen en eventueel met tuinslang en water reinigen (géén hogedrukreiniger gebruiken); verder niets aan doen.
- Algen
 - Gecoat tentdoek schoonmaken met licht chloorhoudend water (verhouding 1:10).
 - Niet gecoat tentdoek alleen schoonmaken met water.

Voor verder advies adviseren wij contact op te nemen met de vakhandel.



Ten Cate Technical Fabrics bv
 P.C. Stamstraat 19 • Postbus 8 • 7440 AA Nijverdal
 telefoon 0548 633 559 • fax 0548 633 599
 e-mail tctf@tencate.com • www.TenCateTentdoek.nl



Tips en informatie over tentdoek



Ten Cate doek. Dan gaat je tent langer mee!
www.TenCateTentdoek.nl

Ten Cate tentdoek kwaliteiten

Artikel	Samenstelling	Gewicht per m ²	Waterkolom	Kleurweerstand	Serie
KD-22	100% katoen	210 gr/m ²	>25 cm	min. 4	Ten Cate Cotton
KD-25	100% katoen	230 gr/m ²	>25 cm	min. 4	Ten Cate Cotton
KD-28	100% katoen	190 gr/m ²	>20 cm	min. 4	Ten Cate Cotton
KD-24	100% katoen	340 gr/m ²	>40 cm	min. 4	Ten Cate Cotton
KD-38	100% katoen	280 gr/m ²	>30 cm	min. 4	Ten Cate Cotton
KD-32	100% katoen	150 gr/m ²	>30 cm	min. 4	Ten Cate Cotton
KD-48	100% katoen	310 gr/m ²	>40 cm	min. 4	Ten Cate Cotton
KA-2	50%pes/50%katoen	225 gr/m ²	>25 cm	min. 4	Ten Cate Solair
KA-10	50%pes/50%katoen	250 gr/m ²	>30 cm	min. 4	Ten Cate Solair
KA-8	50%pes/50%katoen	330 gr/m ²	>45 cm	min. 4	Ten Cate Solair
KA-46	50%pes/50%katoen	420 gr/m ²	>45 cm	min. 4	Ten Cate Solair
WR-17 ¹	100% polyester	180 gr/m ²	>60 cm	min. 6	Ten Cate All Season
WR-18 ¹	100% polyester	240 gr/m ²	>85 cm	min. 6	Ten Cate All Season
WM-17 ¹	65%pes/35% pva	220 gr/m ²	>50 cm	min. 6	Ten Cate All Season
WM-1 ¹	65%pes/35% pva	280 gr/m ²	>100 cm	min. 6	Ten Cate All Season
WM-19 ¹	65%pes/35% pva	260 gr/m ²	>100 cm	min. 6	Ten Cate All Season

- Pes = polyester, pva = polyvinylalcohol
- ¹ = Deze kwaliteiten zijn voorzien van een acrylaat coating.

Ten Cate Cotton serie

Dit natuurproduct heeft een groot ademend en vochtregulerend vermogen en is goed bestand tegen weersinvloeden.

Toepassing: bungalow-, pyramide-, groepstenten en vouwwagens.

Ten Cate Solair

Deze serie bestaat uit 50% polyester/50% katoen. De eigenschappen van katoen komen volledig tot hun recht. De polyester zorgt voor extra sterkte en duurzaamheid.

Toepassing: grotere groepstenten, maar ook maritieme doeleinden zoals dekzeilen.

Ten Cate All Season

De micro-poreuze acrylaatcoating maakt het doek goed waterdicht, weersbestendig en duurzaam. De WR kwaliteiten bestaan uit 100% polyester.

Dit doek is licht, maar toch sterk en duurzaam.

In de WM serie wordt de PVA vezel bijgemengd. Deze vezel neemt net als katoen vocht op, en vertraagt daardoor condensvorming in vergelijking met de WR serie.

All Season doek is toepasbaar voor zowel tenten als voortenten.

Algemene tips voor het gebruik van de tent en het reinigen van het tentdoek

- Zorg voor een goede spanning en afloop van de tent, zodat water er gemakkelijk af stroomt.
- Veeg het (droge) tentdoek regelmatig schoon met een borstel, zodat het niet al te vuil wordt. De slikranden en ramen kunt u het beste schoonmaken met een spons en droge doek, die u alleen hiervoor gebruikt.
- Laat vlekken in het tentdoek altijd goed drogen voor u ze verwijdert. Probeer het eerst met een borstel en als dit niet lukt met lauw water. Gebruik in ieder geval nooit tensiden (zeep) of andere chemische middelen, want die tasten de waterafstotende eigenschap van het tentdoek aan. Indien echt noodzakelijk kan een speciaal reinigingsmiddel voor tentdoek worden gebruikt. Neem hiervoor contact op met de winkel waar u de tent heeft gekocht.
- Advies om schimmelvorming zo veel mogelijk te voorkomen:
 - Goed ventileren, ook als de tent niet of nauwelijks wordt gebruikt.
 - Bijvoorkeur niet koken in de tent, kan het echt niet anders dan goed ventileren zodat condens kan verdampen.
 - Vóór het inpakken van de gecoate tent, de tent schoonmaken met licht chloorhoudend water (verhouding 1:10). Laat daarna de tent goed drogen.
 - Pak de tent altijd droog in.
- Hang geen was of natte thee- en handdoeken in of over de tent. Deze kunnen nog zeepresten bevatten en overdragen op het tentdoek, waardoor de waterafstotende eigenschap van het tentdoek kan worden aangetast. Maak om dezelfde reden slikranden en grond-kruipzeil nooit schoon met een sopje.
- Raak de tent niet aan als u vette handen heeft (zonnebrandmiddelen, crème), want vet kan de waterdichtheid aantasten.
- Plaats geen stoelen en dergelijke tegen het tentdoek. Door schuren kunnen beschadigingen ontstaan die kunnen leiden tot lekkage.

- Raak het tentdoek niet aan tijdens regenbuien. Op plekken waar u het doek aanraakt, kan gemakkelijk water blijven 'hangen' waardoor de kans op lekkage toeneemt.
- Rol de tent niet nat op. Kan het niet anders, zorg dan dat de tent zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, weer wordt uitgerold om te drogen.
- Katoenen tentdoek kan in eerste instantie iets vocht doorlaten. Bij een eerste regenbui raakt het doek verzadigd waardoor het zich als het ware sluit en er geen water wordt doorgelaten.

Tips voor de opslag van de tent

- Zorg dat de tent schoon (niet schoonmaken met zeep!) en droog is voordat u hem opbergt in een droge, goed geventileerde ruimte.
- De zak waarin u de tent opbergt, moet bij voorkeur van katoen zijn. Gebruik in ieder geval geen kunststof opbergzak. Naast het feit dat deze onvoldoende ventilatie biedt, kunnen de pvc-weekmakers in de kunststof het tentdoek aantasten.
- Omdat wasmiddelen de waterdichtheid van het tentdoek aantasten, mag de katoenen opbergzak beslist niet met zeep worden gewassen.
- Verpak ringen, scheerlijnen, gordijnen, grondzeil en slikranden apart, dus niet in de zelfde zak als de tent. Het grondzeil en de slikranden kunnen stoffen bevatten die het tentdoek aantasten en de lijnen en ringen kunnen het doek eveneens beschadigen.